

CONDITIONS D'UTILISATION DES EQUIPEMENTS ET MATERIEL A DISPOSITION

Tableau électrique

Situé à gauche sur la scène derrière le rideau, suivre les consignes d'utilisation affichées.

Prises de courant murales

1 seul appareil par prise (2000 watts maximum) est autorisé afin d'éviter :
- des problèmes d'incendie
- la mise hors service du compteur.

Coupure générale électrique

Un boîtier « coup de poing » situé à droite à l'intérieur de l'entrée principale est à utiliser en cas d'incendie.

Coupure générale gaz

Une poignée est installée dans un boîtier mural extérieur à proximité de l'office.

Trappes de désenfumage et d'aération

Leur actionnement est possible par l'intermédiaire de boîtiers muraux dans toutes les salles.

Eclairage extérieur

Les lumières extérieures du parking sont automatiques, réglées par un thermostat crépusculaire. En cas de dysfonctionnement, un dispositif de secours peut être actionné à l'entrée principale.

Armoire réfrigérante, réfrigérateur et congélateur

Ces appareils sont uniquement destinés à recevoir des denrées à réfrigérer ou déjà congelées. Ils doivent rester branchés et propres après la fin de la location.

Lave-vaisselle

Des pastilles de lavage sont fournies. Pour la mise en route et le fonctionnement, une notice est affichée au dessus de l'appareil. En fin d'utilisation, vidanger l'eau et enlever les restes d'aliments.

Cuisinière et hotte aspirante

Avant l'allumage de la cuisinière, mettre en marche impérativement la hotte aspirante suivant la force désirée (1,2 ou 3).

Mise en service de la cuisinière 3 feux :

- a) Ouvrir la vanne gaz située en haut et à gauche de l'appareil,
- b) Tourner le bouton marche/arrêt des feux,
- c) Allumer les feux avec le tisonnier imbibé d'alcool (fourni) en laissant enfoncé le bouton quelques secondes.

Mise en service du four :

- a) Enfoncer le bouton rouge à fond,
- b) Allumer la veilleuse à l'aide du tisonnier imbibé d'alcool (fourni),
- c) Tirer le bouton rouge d'un cran pour maintenir la veilleuse allumée,
- d) Tirer à nouveau d'un deuxième cran pour embraser la rampe.
- e) Pour éteindre le four, tirer le bouton rouge d'un troisième cran.

En fin d'utilisation, couper la vanne gaz et arrêter la hotte aspirante.

Chauffe-eau

Il est en permanence sous tension, voyant rouge apparent sur le boîtier.

Premier secours

Une boîte à pharmacie située dans le hall d'entrée principale est à disposition pour les petites blessures.

Chauffage

Le bouton de commande de l'air pulsé est placé à côté du tableau électrique à gauche sur la scène. Activer le bouton de commande du boîtier sur la position automatique « 1 » : la température est programmée et ne doit faire l'objet d'une modification. La position « 2 » propulse de l'air à température ambiante.

En fin de location, couper la mise en service sur la position « 0 ».

Mise en service des radiateurs gaz : mettre le bouton de commande en position *, appuyer quelques secondes sur le bouton d'arrivée de l'énergie et actionner par pression le bouton d'allumage. En fin de service, remettre en position arrêt.

Matériel à disposition

Eponges, produit vaisselle et d'entretien, torchons, couverts, assiettes, plats, pichets, faitouts, cafetières et balais.

La vaisselle manquante ou cassée est facturée au prix du marché en vigueur.

L'utilisateur s'engage à respecter les consignes réglementaires détaillées ci-dessus.

Le Maire,
Christophe BILLEROT